



プリンタファームウェアの更新


1. プリンタにリボンをセットし、USBケーブルを接続して電源を入れ起動しておきます。
2. インストールCDのユーティリティフォルダ内のCradPrinterFirmware.exeを起動します。画面に赤字で現在のファームウェアバージョンが表示されます。
*1.XX.XX：ドライバーのバージョンにより番号が異なります。




3. Browseボタンをクリックして更新するファームウェアを選択します。下記の例では Smart_1.10.82.binを選択しています。




3. Updateボタンをクリックすると継続確認が表示されますのではいをクリックします。



最初にプリンタが再起動します。



再起動後にファームウェアのデータがプリンタにダウンロードされます。
*しばらく時間がかかります。



もう一度プリンタが再起動し、画面の赤いファームウェアバージョンが変わります。

